

2 kozijnen met elkaar verbinden



verbindingsschroef

koppeling

koppeling

Zet de kozijnen tegen elkaar met de koppelingen in de sparing.
Vorboren door het staal en schroef de verbindingsschroef
vast en trek de kozijnen tegen elkaar

